## DENON

インナーイヤーステレオヘッドホン

# **AH-C700**

取扱説明書

#### 安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用 ください。

お読みになった後は後日お役に立つこともありますので必ず保存 してください。

### 付属品について

ご使用の前にご確認ください。

イヤーピース (Lサイズ/Sサイズ)......各2個









ステレオ音のエチケット



隣り近所への配慮(おもいやり)を十分にいたし ましょう。

取扱説明書(本書) ......1冊

特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいもの です。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょ う。

## 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読 みください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使 いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味 は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをする ★ 生 と、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫 って生じることが想定される内容を示してい って生じることが想定される内容を示してい ます。



この表示を無視して、誤った取り扱いをする 注意 と、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

#### 【絵表示の例】



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止) が描かれています。

## ⚠ 警告

#### □ 安全上お守りいただきたいこと

運転中は使用しない



自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンを絶対 に使用しないでください。交通事故の原因となります。 歩行中に使用する場合は、周囲の音が聞こえにくくなり、 交通事故の原因となります。

水が入ったり、濡らしたりしないように



雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。 火災・感電の原因となります。

ねじを外したり、分解や改造をしたりしない



この機器を改造しないでください。火災・感電の原因とな ります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

#### 落としたり、破損したりした場合は



まず本機を接続している機器からプラグを抜いて販売店に ご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。

#### □ 取り扱いについて

#### 風呂・シャワー室では使用しない



火災・感電の原因となります。

使用禁止



## 介 注意

#### □ 安全上お守りいただきたいこと

#### 長時間大音量で聞かない



耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を与えることがあります。耳を刺激しないよう、 適度な音量でお楽しみください。

#### 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する



アンプに接続する場合は、アンプの電源を切り、取扱説明 書に従って接続してください。

#### 電源を入れる前には音量を最小にする



突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあり

### □ 取り扱いについて

#### 公共の場所で使用する場合は



音量を上げ過ぎると音が漏れやすい構造になっています。 周囲の人の迷惑にならないように気をつけましょう。特に 電車の中などの公共の場所で使用する場合にはご注意くだ さい。

#### 長時間音が歪んだ状態で使用しない



本機が発熱し、火災の原因となることがあります。

#### \_\_\_\_\_\_ |取り扱いトのご注意

コードの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。 イヤーピースは、長期のご使用や保存によって劣化する恐れがあ ります。

イヤーピースは消耗品です。日常のご使用や長期の保存により劣化しますので、破損したら交換してください。

ヘッドホンの汚れを拭き取るときは、柔らかい布を使用して軽く 拭き取ってください。

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質したり変色することがありますので使用しないでください。


### ヘッドホンの使いかた

左右を確認し、R印が付いた方を右耳に、L印が付いた方を左耳に、本体が耳におさまるようにしっかりと装着してください。

## イヤーピースの装着のしかた

イヤーピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくために、イヤーピースをおさまりのよい位置に調整したり、耳の奥まで押し込むなど、ぴったりと耳に装着させるようにしてください。

お買い上げ時は、Mサイズが装着されています。イヤーピースの大きさが耳に合わないときは、付属のLサイズまたはSサイズに交換してください。



#### ご注意

金属の部分が直接肌に触れますので、金属アレルギーの方はご 使用をお控えください。

ヘッドホンを使用中に肌に合わないと感じたときは、使用を中止して医師またはお買い上げの販売店にご相談ください。

### 保証とサービスについて

普通の使用状態で保証期間(1年間)内に故障した場合は、お買い 上げの販売店で修理を申し受けます。

この製品とお買い上げの領収書(またはレシート)を必ずご持参ください。

お買い上げ日確認のため、必ず販売店の領収書(またはレシート) を保存されるようお願い致します。

### 主な仕様

□ 形式: ダイナミック型

□ ドライバー: 11mm、ネオジウムマグネット

□ インピーダンス: 16

□ 感度: 104dB/mW □ 最大入力: 250mW

□ 再生周波数: 12~24,000Hz

□ 質量: 6.6g (コード含まず) □ コード長: 1.2m Y型 OFC線

□ プラグ: 直径3.5mm金メッキステレオミニプラグ

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社デノフコンシューマーマーケティング

本社

〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー 14F

お客様相談センター

TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30

(弊社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

## 後日のために記入しておいてください。 購入店名: 電話( )